苏州瑞晟茂环保机电设备有限公司

TEL:0512-55253900

FAX:0512-55253993

感谢您惠顾选择美国 STANDARD 插桶泵! 请在使用前熟读随机所附英文使用说明,现特别提出如下使用注意事项:

- 1) 气动马达上的调压阀仅在气量过大时做微调用,切勿做气源开关使用,如 需要控制气源,请自配气阀阀门或者调压阀三联件。
- 2) 在连接马达和泵管时,务必要使联轴器结合紧密以确保马达安装到位,然后旋紧手轮。
- 3) 泵管出口与您自备的输送软管连接时务必使用喉箍,以免软管滑落造成药品对操作人员的伤害或是环境污染。
- 4) 泵管出口软管长度可根据您的实际使用要求取舍,如果出口管子过长或向上距离过高,请考虑管子的固定或部分采用承重性更好的硬管。
- 5)在第一次试机时,请先使用点动看能否正常抽吸,如果您选用的是调速马达,而且又输送的是较高黏度的液体,请在泵启动时将调速开关置于 MIN 低速挡,在慢慢调高速度,并根据实际情况选择合适的速度,<mark>调速马达调速器的 MIN 位置正常情况下电机不运转,但不能用作停泵的开关,要停泵请使用电源开关。</mark>
- 6) 本系列产品严禁干转, 在任何泵管内没有液体的时候, 不能运行泵浦。
- 7) 使用过程中若出现出液量减少或马达停转等异常情况,请立即停机检查, 以免杂物堵泵造成损坏。
- 8) 每次使用结束后,最好再用泵抽一段时间清水,以清除留在泵管内的物料。
- 9)任何时候包括使用途中和使用结束闲置期间,<u>严禁泵管倒置或平放</u>,<u>必</u> <u>须是马达朝上垂直放置</u>,最好在墙上做一壁架,泵停用时将其挂在壁架 上。
- 10) 任何违反上述规程而使用造成的产品故障不在质保范围。
- 11) 以上,有任何问题请致电服务热线: 0512-55253900

特别说明:上述文字与随机英文说明书有任何冲突,均以英文为准!